

Wie setze ich meinen Router zurück?

Wichtig: Bevor Sie einen Reset durchführen, sollten Sie sich alle wichtigen Daten notieren, diese werden nach der Prozedur nicht mehr verfügbar sein !!!

Die Vorgehensweise gilt für alle nachstehenden Modelle:

RO318 / RP114 / RP614 v1, v2 / MR314 / MR814v2 / FR114P / FM114P / FR114W / FR328S / DG824B / DG824MB / DG834B / DG834GB / FWG114P / FWAG114 / WGR614 v1, v2, v3, v4 / WGT624 v1, v2 / FVS318 / FVS328 / FVM318 / FVL328

Alle o.g. Modelle können wie folgt zurückgesetzt werden:

Hinten im Gehäuse befindet sich, in einem kleinen Loch, ein kleiner Resetschalter, diesen drücken Sie für 10-15 sek. mit einem spitzen Gegenstand, während das Gerät weiterhin mit Strom versorgt wird. Anschließend befindet sich das Gerät im Ursprungszustand und es muss erneut konfiguriert werden.

Hinweis:

Die Routermodelle **RO318/RP114** und **MR314** sind anschließend wieder ansprechbar über die IP Adresse <http://192.168.0.1> und den Benutzerdaten:
Benutzername: **admin**
Kennwort: **1234**

Alle **anderen Routermodelle** sind anschließend wieder ansprechbar über die IP Adresse <http://192.168.0.1> und den Benutzerdaten:
Benutzername: **admin**
Kennwort: **password**